# Abrazadera para tubo




Esta abrazadera va fijada habitualmente en los techos y nos permite pasar un tubo del diámetro que deseemos. Se fija a la pared a través de un tornillo tirafondo y un taco y posteriormente se realiza el enroscado de la abrazadera.

Tiene dos tornillos que permiten abrir la abrazadera sin necesidad de desprenderla de la pared y esto permite la extracción o posicionamiento del tubo. Su nervio central refuerza el puente y evita que se doblen durante su manipulación, quedando de esta manera una aplicación perfectamente ajustada.

Muy empleada en trabajos de saneamiento, eléctrico y construcción.

**MATERIAL:** Acero
**ACABADO:** Bicromatado

| Ø Aplicación | Referencia | A | B | C Máx. Ancho de banda | S Espesor | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03011520 | 16 | 30 | 12,5 | 1,1 | 100 | 1.600 |
| 10 | 03011539 | 18 | 33 | 12,5 | 1,1 | 100 | 1.600 |
| 12 | 03011547 | 20 | 37 | 12,5 | 1,1 | 100 | 1.600 |
| 14 | 03011555 | 22 | 39 | 12,5 | 1,1 | 100 | 1.600 |
| 15 | 03011715 | 23 | 41 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 16 | 03011563 | 24 | 42 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 18 | 03011571 | 25 | 44 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 20 | 03011580 | 27 | 45 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 22 | 03011598 | 29 | 47 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 25 | 03011600 | 33 | 50 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 28 | 03011627 | 35 | 53 | 12,5 | 1,1 | 100 | 800 |
| 30 | 03011635 | 38 | 56 | 12,5 | 1,1 | 50 | 400 |
| 32 | 03011643 | 39 | 58 | 12,5 | 1,1 | 50 | 400 |
| 35 | 03011651 | 42 | 62 | 12,5 | 1,1 | 50 | 400 |
| 37 | 03011660 | 44 | 63 | 12,5 | 1,1 | 50 | 400 |
| 42 | 03011678 | 69 | 50 | 12,5 | 1,1 | 25 | 200 |
| 47 | 03011686 | 75 | 54 | 12,5 | 1,1 | 25 | 200 |
| 50 | 03011694 | 77 | 56 | 12,5 | 1,1 | 25 | 200 |
| 60 | 03011707 | 83 | 62 | 12,5 | 1,1 | 15 | 120 |